

17mm

28mm



 Λ





režimu zapnuto.








Návod k obsluze / Návod na obsluhu / Instrukcia obsługi

Vypínač XAVER neobsahuje žádné části určené k údržbě či opravě uživatelem.

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za eventuální škody v případě, že bude vypínač použit za jiným účelem než k jakému byl původně určen.



15mm



XAVER je stiskací vypínač využívající kinetickou energii k bezdrátovému ovládání přijímačů GENIUX bez nutnosti připojení k elektrické síti nebo použití baterie.

Tento vypínač podporuje funkci stmívání, je však nutné jej spárovat s přijímačem, který stmívání také umožňuje.

Při spárování s přijímačem podporujícím funkci wifi můžete rozšířit možnosti ovládání o aplikaci v chytrém zařízení a případně také o chytrou domácnost v podobě hlasového ovládání.

Přijímač GENIUX uvedte do párovacího módu podle přiloženého návodu. Typicky je nutné po dobu zhruba 3 sekund podržet párovací tlačítko, příjímače a uvolnit tlačítko, iakmile začne kontrolka blíkat.

Pouze jednou zmáčkněte tlačítko vypínače. Poté kontrolka přijímače zhasne, to znamená, že jsou zařízení spárovaná. Vypínač je připraven k použití. Stisknutím tlačítka osvětlení

zapnete a opětovným stisknutím tlačítka osvětlení vypnete.
Pokud k přijímači zatím nemáte připojeno svítidlo, jeho
správnou funkci si můžete ověřit pomocí kontrolky, která svítí v

Pokud spárovaný přijímač podporuje funkci stmívání, dlouhým stisknutím tlačítka budete plynule intenzitu osvětlení snižovat a zvyšovat. Opětovným dlouhým stisknutím se obrátí směr změny intenzity. Vypínač XAVER neobsahuje žiadne časti určené k údržbe či oprave užívateľom.

Dodávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za eventuálne škody v prípade, že bude vypínač použitý za iným účelom než k akému bol pôvodne určený.



XAVER je stláčací vypínač využívajúci kinetickú energiu k bezdrôtovému ovládaniu prijímačov GENIUX bez nutnosti pripojenia k elektrickej sieti alebo použitia batérie.

Tento vypínač podporuje funkciu stmievania, je však nutné ho spárovať s prijímačom, ktorý stmievanie taktiež umožňuje.

Pri spárovaní s prijímačom podporujúcim funkciu wifi môžete rozšíriť možnosti ovládania o aplikáciu v chytrom zariadení a prípadne tiež o chytrú domácnosť v podobe hlasového ovládania **PÁROVANIE**







PAROWANIE

PL

GENUX

Prijímač GENIUX uveďte do párovacieho módu podľa priloženého návodu. Typicky je nutné po dobu zhruba 3 sekúnd podržať párovacie tlačidlo prijímača a uvoľniť tlačidlo akonáhle začne kontrolka blikať

Jedenkrát stlačte vypínač. Potom kontrolka prijímača zhasne. to znamená, že sú zariadenia spárované.

Vypínač je pripravený na použitie. Stlačením tlačidla osvetlenie zapnete a opätovným stlačením toho istého tlačidla osvetlenie vypnete.

Pokiaľ potrebujete spárovať viac vypínačov Geniux, opakujte predchádzajúce kroky. Maximálne je možné spárovať 10 vvpínačov Geniux.

Pokiaľ k prijímaču zatiaľ nemáte pripojené svietidlo, jeho správnu funkciu si môžete overiť pomocou kontrolky, ktorá sviet v režime zapnuté.

Pokiaľ spárovaný prijímač podporuje funkciu stmievania, dlhým stačením tlačidla budete plynule intenzitu osvetlenia znižovať a zvyšovať. Opätovným dlhým stlačením sa obráti smer zmeny intenzity.

Wyłącznik nie zawiera części przeznaczonych do konserwacji lub naprawy przez użytkownika.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody w przypadku, że wyłącznik będzie używany do celów innych niż te, do których był pierwotnie przeznaczony.



XAVER jest przyciskowy włącznik, który wykorzystuje energię kinetyczna do sterowania odbiorników GENIUX bez potrzeby baterii albo połaczenia z siecia elektryczna.

Wyłacznik ten umożliwia ściemnianie, ale tylko po sparowaniu z odbiornikiem, który ściemnianie obsługuje.

Po sparowaniu z odbiornikiem obsługującym funkcje wifi można rozszerzyć opcje sterowania o aplikację w urządzeniu inteligentnym, lub głosem sterowany inteligentny dom.

Wprowadź odbiornik GENIUX w tryb parowania zgodnie z załączoną instrukcją. Typowo jest konieczne przytrzymanie przycisku parowania odbiornika przez około 3 sekundy i zwolnienie go gdy dioda zacznie migać.

Tylko jeden raz naciśnii przycisk wyłacznika/nadajnika. Następnie dioda odbiornika zgaśnie, co oznacza, że sa urzadzenia sparowane.

Zestaw jest gotowy do użycia. Naciśnij przycisk nadajnika, aby włączyć światło i naciśnij ponownie ten sam przycisk, aby go wyłaczyć.

Jeśli chcesz sparować więcej wyłączników Geniux z jednym odbiornikiem, to powtórz z nimi poprzednie kroki. Można sparować maksymalnie 10 wyłaczników z jednym odbiornikiem Geniux.

Jeśli niepodłaczyłeś jeszcze do odbiornika lampke, możesz sprawdzić jego poprawność działania za pomocą diody, która w trvbie właczenia świeci.

Jeśli sparowany odbiornik obsługuje funkcję ściemniania, naciśnij długo przycisk wyłącznika/nadajnika, aby ściemnianiem sterować. Naciśnij długo ponownie, aby zmienić kierunek intensywności.

XAVER







www.geniux.eu